

Instrukcja obsługi zegarów wiszących skrzynkowych kwarcowych

4 rodzaje kurantów:

W niektórych modelach aby zamontować baterie w zegarze należy z lewej strony (przy godz. "9") pociągnąć delikatnie tarczę do siebie gdyż jest ona blokowana w taki sposób aby nie mogła się samoczynnie otworzyć podczas transportu.

1. Ustawić czas na godzinie 6.15 (dla trybu 3) lub 12.15 (dla trybu 2)
2. Włożyć do mechanizmu zegara 1 baterię R6 (do zegara z wahadłem - 2 baterie R6)
3. Włożyć do mechanizmu kuranta 2 baterie R6 (mechanizm kuranta umiejscowiony jest zwykle w innym miejscu jak mechanizm zegara np. pod podstawą zegara kominkowego, na szczycie obudowy w zegarach wiszących)
4. Ustawić prawidłowy czas, kręcąc pokrętką obok baterii, wskazówkami do przodu. Zabronione jest cofanie wskazówek między pełnymi godzinami, może to spowodować rozregulowanie mechanizmu kurantów. Godzinę startową 6:15 należy traktować jako godzinę poranną.

Opisana kolejność zakładania baterii prawidłowo zsynchronizuje ilość bicia kuranta z aktualną godziną.

Uwaga: po wyciągnięciu baterii od kurantów, zegar należy ustawić od początku (punkt 1).

UWAGA!!!

POZYCJA „1”- wygrywanie melodii - Westminster - o pełnych godzinach

POZYCJA „2”- wybijanie dźwięku „bim” ilości godzin o pełnych godzinach

POZYCJA „3”- wygrywanie melodii – Westminster - o pełnych godzinach, wybijanie dźwięku „bim” ilości godzin, automatyczne wyłączenie kurantów i dźwięku „bim” w godzinach nocnych od 22.00-5.00

POZYCJA „4”- wygrywanie melodii - Beethoven - „Für Elise” o pełnych godzinach

- Za pomocą przycisku przy bateriach ustawiamy ciszę nocną, każde naciśnięcie przycisku powoduje jej przesunięcie o 1 godz. do tyłu
- przycisk on-off - służy do włączenia lub wyłączenia dźwięków w zegarze
- potencjometr – służy do regulacji siły głosu zegara
- zabrania się cofać wskazówek zegara do tyłu