

Instrukcja obsługi zegarów wiszących skrzynkowych, kominkowych kwarcowych 4 rodzaje wyboru kurantów:

W NIEKTÓRYCH MODELACH ABY ZAMONTOWAĆ BATERIE W ZEGARZE NALEŻY Z LEWEJ STRONY (PRZY GODZ."9") POCIĄGNAĆ DELIKATNIE TARCZĘ DO SIEBIE GDYŻ JEST ONA BLOKOWANA W TAKI SPOSÓB ABY NIE MOGŁA SIĘ SAMOCZYNNIE OTWORZYĆ PODCZAS TRANSPORTU.

**POZYCJA „1”- WYGRYWANIE MELODII - WESTMINSTER -
O PEŁNYCH GODZINACH**

**POZYCJA „2”- WYGRYWANIE MELODII – WESTMINSTER -
O PEŁNYCH GODZINACH, WYBIJANIE DŹWIĘKU „BIM”
ILOŚCI GODZIN, AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE KURANTÓW
I DŹWIĘKU „BIM” W GODZINACH NOCNYCH OD 22.00-6.00**

**POZYCJA „3”- WYBIJANIE DŹWIĘKU „BIM” ILOŚCI GODZIN
O PEŁNYCH GODZINACH**

**POZYCJA „4”- WYGRYWANIE MELODII - BETHOVEN -
„ FUR ELISE” O PEŁNYCH GODZINACH**

UWAGA!!!

**- ZA POMOCĄ PRZYCISKU PRZY BATERIACH USTAWIAMY ILOŚĆ
WYBIJANYCH GODZIN.**

**- KAŻDE NACIŚNIĘCIE PRZYCISKU POWODUJE PRZESUNIĘCIE ILOŚCI
WYBIJANIA GODZIN O 1 GODZ. DO PRZODU**

**- W MOMENCIE WŁOŻENIA BATERII DO ZEGARA KURANTY SĄ USTAWIONE NA
GODZINĘ „6” RANO.
ABY NP. USTAWIĆ GODZINĘ BICIA NA „10” RANO WYSTARCZY CZTERY RAZY
NACISNĄĆ PRZYCISK.**

**- PRZYCISK ON-OFF - SŁUŻY DO WŁĄCZENIA LUB WYŁĄCZENIA DŹWIĘKÓW W
ZEGARZE**

- POTENCJOMETR – SŁUŻY DO REGULACJI SIŁY GŁOSU ZEGARA

- ZABRANIA SIĘ COFAĆ WSKAZÓWEK ZEGARA DO TYŁU